

Rückfahrgeschwindigkeit einstellen Z3..Z100

1. Taste ,5' drücken



2. Passwort eingeben: **09122**



3. Mit ,RETURN' Taste Menüpunkt **VR** auswählen



Rückfahrgeschwindigkeit einstellen Z3..Z100

4. aktuell eingestellte Rückfahrgeschwindigkeit



5. Neue Rückfahrgeschwindigkeit eingeben und mit ‚RETURN‘ bestätigen



Anri 5.2.2019